

SmartClear/In.Clear



Neptun

Bad Spa Pool




www.neptunbath.com

Instruktion för SmartClear/In.Clear






1. Fyll ditt spa med vatten
2. Starta spat och låt vattnet värmas till önskad temperatur
3. Balansera (ph-värdet) i vattnet enligt startinstruktionen som följde med i startpaketet med kemikalier.

OBS! Även instruktionen gällande chockklorering gäller vid nypåfyllning och vattenbyte.

4. Fyll en hink med vattnet från spat och lös upp Bromidsaltet i denna. Följ anvisningarna på förpackning för dosering av Bromidsaltet. Starta pump/ar och tillsätt Bromidlösningen långsamt i vattnet.
5. Starta systemet genom att trycka på Boost knappen i 2 sekunder för att starta SmartClear/In.Clear. Skärmen tänds och On visas i display. Du kan stänga systemet genom att trycka på Boost knappen i 2 sekunder. Off visas i display.
6. Nu är du redo att kalibrera dina SmartClear/In.Clear inställningar. Det finns 2 inställningar, Underhåll och Boost.
7. Underhåll: Detta värde är inställt på 15 från fabrik. Du kan justera mellan 1-50. Kontrollera halterna av Bromin varje dag med hjälp av mätstickorna i ditt startpaket. Halterna Brom ska vara 3 till 5 ppm. Om mätningar visar mindre än 3 ppm eller mer än 5 ppm kan du justera genom att trycka på knappen  Prog i 2 sekunder och justera för att öka eller minska med hjälp av upp och ner knapparna  .

Valt värde visas och blinkar under fem sekunder för att sedan sparas automatiskt. Mät halten av Bromin och justera dagligen tills mätningarna av Bromin stabiliseras till 3-5 ppm. Observera! Justera endast 2 steg varje gång tills det att korrekt halt av Bromin uppnås.

8. Boost:

Varje gång du använder ditt spa, tryck på knappen Boost . Boost startar en cykel som under tre timmar ökar tillskottet av Bromin. Du bör aktivera Boost varje gång du använder ditt spa. Tryck på Boost knappen . Ställ in Boost nivån genom att använda upp och ner   pil för att välja den nivå som motsvarar antalet badande. Med rätt justering av halten Bromin (3-5 ppm) och att läget Boost aktiveras vid bad kommer handhavandet av ditt spa bli mycket enkelt.

Diagnostikläge

Diagnostikläge kan användas att regelbundet kontrollera och justera halterna av bromid samt visar varningar och felmeddelanden. Skalan med de olikfärgade fälten motsvarar halten av bromid i spa vattnet. När du tillsätter Bromid till vattnet visas detta på skalan genom att den röda lampan vandrar mot det röda området på skalan. Om halten Bromid minskar vandrar skalan mot gula området. När markeringen är inom det gröna området är halterna av Bromid tillräckliga för att Smart.Clear/In.Clear ska kunna generera Bromin.

Tryck på Prog för att lämna diagnostikläge eller systemet avslutas automatiskt efter 15 minuter. * I äldre versioner visas även siffror i displayfönstret.

Optimalt värde är 12.

Ytterligare info finns på www.geckoalliance.com / [inclear](http://inclear.com) för mera detaljerad information om drift och skötsel av in.clear™.



Svenska Neptun AB
Grustagsgatan 13, 254 64 Helsingborg, Sverige
Tel. +46 42-380890 Fax +46 42-164570